


Способ монтажа механической блокировки:
Способы монтажа и демонтажа механической блокировки FJ1 показаны на рисунке ниже:

Для TGC1-06 – 38 необходимо выполнить только шаги с 1. Шаг 4 б/для TGC1-40 – 95 также необходимо установить соединительную пластину;

- 1) Оторвите пылезащитную наклею;
- 2) Установите FJ1;
- 3) Установите другой контактор, как показано на рисунке;
- 4) Установите блок фиксации, как показано на рисунке;
- 5) Закрепите два контактора с помощью крепежных винтов и соединительных пластин, как показано на рисунке.



6.2 При монтаже опустите фиксатор контактора, поместите контактор на DIN-рейку, а затем подгоните сопостав сверху так, чтобы контактор зафиксировался на DIN-рейке. Если фиксатор контактора не зафиксирован, то демонтаж контактора его можно легко снять, потянув за сопостав сверху.

6.3 При подключении контактора провод следует вставить в отверстие для проводов, а затем затянуть винт проводки так, чтобы провод нельзя было ослабить или выдернуть. Потенциальные риски медных проводов не должны подвергаться воздействию окружающей среды.

6.4 При подключении контактора не закручивайте винты проводов слишком сильно, используйте соответствующую отвертку при затягивании и ослаблении винтов и избегайте использования пневматических инструментов по причине повреждения винтов.

6.5 После проверки правильности подключения, когда главный контактор не находится под напряжением, на катушку следует подать напряжение и несколько раз переключить, чтобы проверить надежность изделия, после чего изделие можно будет ввести в эксплуатацию.

6.6 Если вы хотите использовать контактор для прямого переключения катушки винтов проводов, и в случае использования своевременно затягивать, регулируя

Уважаемые покупатели:
Сведения об утилизации изделия после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают чёрные и цветные металлы. Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и материалов в конструкции контактора нет.

Изделие соответствует стандартам ТЭС 6094-4-1.

2 Структура обозначения

TG	C	I	-	□	□
Общий: без указания контактора ЗР; если N - Реверсивный контактор					
Тип вспомогательных контактов: 11 означает один нормально разомкнутый контакт и один нормально замкнутый контакт;					
10 представляет собой один нормально разомкнутый контакт;					
01 представляет собой один нормально замкнутый контакт					
Номинальный рабочий ток (А) при номинальном рабочем напряжении 380В/400В в категории использования АС-3					
Номер конструкции					
Серия контактора					
Код предприятия					

3.2 Высота над уровнем моря: не более 2000м;
3.3 Атмосферное давление: относительная влажность воздуха в месте монтажа не превышает 50% при максимальной температуре +55°С, допустима более высокая относительная влажность при более низкой температуре, например при температуре 20°С относительная влажность может достигать 90%, при этом следует принять соответствующие меры по предотвращению образования конденсата на поверхности изделия из-за изменений температуры;
3.4 Степень загрязненности: 3;
3.5 Категория монтажа: Класс III;
3.6 Условия монтажа: допустимый наклон по вертикали (монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью) не более 22,5°;
3.7 Ударная вибрация: изделие следует устанавливать и использовать в местах, где отсутствуют значительные колебания, удары и вибрация;

	
Сертификат соответствия продукции	
Наименование:	Контактор переменного тока
Модель:	Серии TGC1
Данный продукт соответствует стандарту IEC/EN 60947-4-1, прошел проверку на соответствие, выпуск с завода разрешен.	
Инспектор:	Инспектор 01
Дата проверки:	см. на продукте или на упаковке
ZHEJIANG TENGEN ELECTRIC CO.,LTD.	
ZHEJIANG TENGEN ELECTRIC CO.,LTD.	

Место производства: см. код на дату производства, указанный на наклейке коробки.
Доставщик: Чжаодзин, г. Юцзин, пос. Лощи, ул.Ляо № 332 (код L5).
Провинция Чжаодзин, г. Юцзин, зона экономического развития города Юцзин,
просп. Чжаучжень №228 (код YP)

Web-sait: www.tengen.com Почта: sales@tengen.com
Горячая линия, службы поддержки клиентов: +86-021-31198555. Факс: +86-021-31198703.

TENGEN

**Руководство по
эксплуатации**

Серии TGC1
Контактор переменного тока

IEC 60947-4-1

Внимательно прочитайте руководство перед монтажом и эксплуатацией изделия

Наименование	Таблица 2								ед. измерения(мм)			
	Аmax	Вmax	Сmax	Отmax	Еmax	a	b	c	d			
TGC1-06	45	74	73	110	131	35	50/60	-	-			
TGC1-09 ~ 18	45	71(73)	62(67)	120(125,5)	140	35	50/60	-	-			
TGC1-25 ~ 38	56	82,5	96(98)	134	154	40	50/60	-	-			
TGC1-40 ~ 65	73,5	127	116	154	174	40	100/110	69	100	110	110	
TGC1-80 ~ 95	84,5	126,5	123	161	181	40	100/110	64	102	111	110	

Примечание: Спецификация TGC1-09 ~ 38 () соответствует значению +1 нормально разомкнутый +1 нормально замкнутый.

Рис.3 Внешние размеры и установочные размеры TGC1-06N ~ 38N

Рис.4 Внешние размеры и установочные размеры TGC1-40N ~ 95N

Таблица 3
ед. измерения(мм)

Наименование	Fmax	e	f	h	g	k
TGC1-06N	105	25	60	95	50/60	60
TGC1-09N ~ 18N	106	25	60	95	50/60	60
TGC1-25N ~ 38N	129	31.5	71	111.5	50/60	71
TGC1-40N ~ 65N	163	50	-	130	100/110	90
TGC1-80N ~ 95N	196	60	-	140	100/110	100

Способ монтажа
аксессуаров:
Способы монтажа и
демонтажа защитной
крышки FGT:

Рис.5 Способ монтажа
защитной крышки

Рис.6 Способ демонтажа
защитной крышки